


MANUAL DE INSTRUÇÕES

BANQUETA DISCO

Théus



RECOMENDAÇÕES

- Todo produto em madeira pode apresentar variações de tonalidade e pequenas imperfeições, devido às características naturais desta matéria-prima.
- Não exceder a capacidade de peso.
- Proteja o seu produto do sol e umidade.
- A parte cromada, não é recomendável para regiões litorâneas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize pano levemente umedecido com água e sabão neutro, seque com flanela macia em seguida.
- Não fricção de forma brusca para não riscar.
- Não utilize produtos químicos ou abrasivos.
- Para as partes em aço cromado, evite molhar e recomenda-se a utilização de cera automotiva duas vezes por semana para conservar o cromado e o brilho.

COMPONENTES

1: 1 PÇ 	2: 1 PÇ 	3: 1 PÇ 	4: 1 PÇ
5: 1 PÇ 	6: 4 PÇS 6x16 mm	7: 4 PÇS 6x20 mm	8: 1 PÇ

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Unir encosto (1) ao assento (3) com os parafusos do conjunto (7).
Em seguida unir ao assento, o encaixe entre base e pistão (4) parafusando com os parafusos do conjunto 6.
À base encaixar o pistão (2) e entre pistão e base encaixar o anel de acabamento (8).
Por fim, unir as duas partes, encaixando o pistão à parte de encaixe entre base e pistão.
Testar a banqueta.

• **NÃO RETIRAR A ETIQUETA COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE ACOMPANHA A PEÇA.**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONTAGEM

